Gracias por adquirir un abanico de cabina Ultimate de Caframo

Caracerísticas:

Flujo de aire superior, 2 velocidades, álabe FingerSafe™, ultrasilencioso, bajo consumo de energía

Instalación

Para la base permanente (747 o 757) (vea la figura 1-A):

1. Desatornille la perilla triangular (a) y retire el perno (b) del conjunto del ventilador. **2.** Separe el ventilador del soporte de la copa succionadora (c). **3.** Coloque la base de la brida (d) sobre el soporte de la base permanente (e). **4.** Asegure la base de la brida a la superficie deseada mediante dos pernos de sujeción n.° 6 (incluidos). **5.** Coloque la tuerca de la base (f) sobre el soporte y asegure a la brida. **6.** Conecte el ventilador al soporte y asegure con perno de sujeción y perilla.

Instrucciones de cableado directo: Retire el enchufe tipo encendedor con tenazas. Conecte el cable liso al terminal positivo (+) de 12 voltios y el cable corrugado al terminal de tierra negativo. Si el álabe del ventilador gira en sentido inverso (hacia atrás), invierta la polaridad de los cables a la polaridad correcta.

Para la base la copa succionadora (747 sólo) (vea la figura 1-B):

Limpie el vidrio o la superficie donde va a instalar el ventilador. Humedezca la parte inferior de la base de succión y presione contra la superficie.




Figure 1.

Operación

El álabe debe estar libre de obstrucciones que produzcan atascamiento. Utilice el interruptor en la parte posterior del ventilador para seleccionar una velocidad baja (**I**) o alta (**II**).

Lea y guarde estas instrucciones

¡**Advertencia**!: No coloque el ventilador muy cerca de objetos que puedan ser atraídos hacia el álabe en movimiento. No lo use al aire libre. No se use en superficies húmedas, no lo sumerja en agua ni permita que el agua penetre en la cubierta del motor. No lo use si el cable de alimentación se rompe o queda expuesto. No use gasolina, disolventes u otros productos químicos fuertes para limpiar el ventilador. Este aparato no está diseñado para que lo usen personas con facultades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimiento, a menos que sea bajo supervisión o siguiendo las instrucciones relativas al uso del aparato proporcionadas por una persona responsable de su seguridad. Es necesario vigilar a los niños para asegurarse de que no jueguen con el producto.

Garantie limitée: www.caframo.com/warranty

Este producto tiene una garantía limitada de 1 años desde la fecha de compra.


Garantía

Cuando nuestros artículos se venden en Australia o Nueva Zelanda, tienen garantías que no se pueden excluir bajo la Ley del Consumidor de Australia. Usted tiene derecho a un reemplazo o a un reembolso por una falla importante y a una indemnización por cualquier otra pérdida o daño razonablemente previsibles. También tiene derecho a que los artículos se reparen o reemplacen si no tienen una calidad aceptable y la falla no se puede considerar que sea una falla importante.
Para reclamar los servicios de la garantía de un producto comprado, puede ponerse en contacto con nuestro Servicio al Cliente: +1-519-534-1080 (fuera de EE. UU./Canadá)/1-800-567-3556 (llamada gratuita desde EE. UU./Canadá). Email - contactus@caframo.com

Caframo

Ultimate

DC CABIN FAN
VENTILATEUR CABINE C.C.
ABANICO DE CABINA CC



Caframo Limited
501273 Grey Road 1
Georgian Bluffs, Ontario N0H 2T0
Canada
www.caframolifestylesolutions.com/marine

747MN002 Rev 00

747DC-WCS	**White/Blanc/Blanco 12V**
747DC-BCS	**Black/Noir/Negro 12V**
747CA24-WCS	**White/Blanc/Blanco 24V**
747CA24-BCS	**Black/Noir/Negro 24V**
757DC-WCS	**White/Blanc/Blanco 12V**
757DC-BCS	**Black/Noir/Negro 12V**